PURE Enregistrement de l'occlusion

Matériau extrêmement ferme réticulant par addition, pour l'enregistrement de l'articulé, à base de vinyl polysiloxane (HD 76, Shore-D 43).

- **Pour usage professionel uniquement**
- **Made in Germany**

Informations générales

Pure Enregistrement de l'occlusion est un matériau dur à base de vinyl polysiloxane pour enregistrement de l'occlusion, conditionné en seringue.

Indications

Pure enregistrement de l'occlusion peut être utilisé pour :

- la réalisation d'enregistrement de l'occlusion de grande précision
- les cas qui nécessitent un articulé rigide en silicone
- les petits travaux grâce à son temps de travail court

Contre-indications

Ne pas utiliser Pure enregistrement de l'occlusion pour réaliser des empreintes conventionnelles car la dureté finale du produit empêche le retrait de la bouche et peut entraîner des avulsions accidentelles.

Mode d'emploi

- Insérez la cartouche dans le PURE Pistolet de dosage DS50 1:1/2:1. Assurez-vous que les encoches de la base de la cartouche sont bien dirigées vers le bas. La cape du pistolet ne peut-être rabattue si la cartouche est mal insérée dans le pistolet de dosage.
- Retirez le bouchon de la cartouche. Celui-ci peut-être repositionné après utilisation.
- Chargez le pistolet et faites sortir une petite quantité de matériau d'empreinte, de manière à ce que les deux matériaux s'écoulent uniformément des deux orifices.
- Placez un embout mélangeur sur la cartouche et effectuez une rotation de 90° jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Injecter le matériau directement sur les surfaces occlusales du patient ou sur les bourrelets occlusaux.
- Après l'utilisation, laissez les embouts mélangeurs remplis sur la cartouche ou remettez la fermeture de cartouche en place.
- Avant la prochaine utilisation de la cartouche, enlevez la fermeture ou les embouts mélangeurs remplis et mettez-les au rebut. Contrôlez les ouvertures de sortie de la cartouche afin de vous de assurer de l'absence de matériaux polymérisés risquant d'obstruer les orifices.
- Libérez les ouvertures d'éventuelles obstructions et faites sortir une petite quantité de matériau d'empreinte jusqu'à ce qu'une quantité homogène des deux matériaux soit refoulée.
- Mettez en place un nouvel embout mélangeur et poursuivez comme décrit plus haut.
- Il est possible de stériliser le PURE Pistolet de dosage en autoclave.

Caractérisiques techniques

Nom du produit	Couleur	Durée de préparation totale à 23 °C/ 74°F≤	Durée de mise en bouche 35°C/ 95°F≥	Fin de prise* ≥	Dureté (env.) Shore	Modification dimensionnelle linéaire (max.) %	Technique de mélange	Élément de mélange
PURE Enregistrement de l'occlusion	orange	30 secondes	1 minute 30 secondes	2 minutes	D 43/ HD 76	- 0.10	PURE Pistolet de dosage DS50 1:1/2:1	Embout mélangeur statique vert MB Ø 6.5 mm

*Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange.

Désinfection:

Il est possible de désinfecter les articulés en utilisant par exemple PURE Désinfection des Empreintes ou bien avec une solution de désinfection. Observez le mode d'emploi du fabricant.

Note

Le temps de travail total et le temps de prise intra-orale devraient être scrupuleusement respectés afin d'obtenir des enregistrements fidèles de l'occlusion. Un matériau utilisé à une température s'éloignant sensiblement de 23 °C (74 °F) va altérer ces deux temps de prise de façon significative.

Conditions de stockage

Garder au sec à l'abri de la lumière solaire, stocker à la température ambiante, éviter les domaines de température extrêmes.

Prudence

- Ne pas dépasser la date de péremption. Ne pas laisser de débris du matériau dans la crevasse gingivale ou dans la cavité buccale. Ne pas avaler le matériau! En cas d'ingestion: consulter un médecin si un problème se manifeste ou persiste.
- Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel : rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau ou une solution ophtalmique. Consulter un médecin si un problème se manifeste ou persiste.
- Normalement ce produit ne provoque aucune réaction allergique; cependant cette éventualité ne peut être totalement exclue chez les personnes sensibles.
- L'utilisation de produits contenant du soufre actif, du chlorure d'aluminium ou des composés azotes (fils de rétraction contenant du sulfate ferrique, matériaux à empreintes à base de polysulfites, etc) conjointement à celle de ce matériau va interférer avec la réaction de prise du vinyl polysiloxane. En cas d'utilisation de ces matériaux il faut rincer abondamment la région concernée avec de l'eau, pour enlever tous les résidus.
- Si le matériau est manipulé avec des gants, ceux-ci devraient être préalablement testés avec un échantillon du matériau à prise d'articulé afin de s'assurer de leur compatibilité. Ne portez pas des gants latex.
- Il faut empêcher le matériau d'entrer dans les canalisations ou dans les égouts pour éviter une pollution environnementale.
- Éviter le contact avec les vêtements, car le matériau ne s'enlève pas au nettoyage à sec.

Référence

- PURE Enregistrement de l'occlusion *2 x 50 ml* REF 70 10 40